



Plus de visuels disponibles sur le site

NUM'axes

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Diam.du corps (mm)	Lumens	Coloris	Montage	Prix public conseillé
NUM670	LAMPE TORCHE LED MULTICOLORES RECHARGEABLE LMP1019	Vente libre	17.1	275	32 mm	1000	Noir	Rail 21mm	89,00 € TTC

Lampe tactique avec embout interrupteur sur corps ou embout déporté pour arme.

Lampe torche à faisceau réglable équipée de 3 LED :

- 1 blanche 1000 lumens pour un éclairage intense/faible/strobo : Portée 400 m - autonomie 1,50 h
- 1 rouge pour préserver la vision nocturne : Portée 80 m - autonomie 5 h
- 1 verte pour ne pas déranger la faune et le gibier : Portée 80 m - autonomie 6h
- Résiste à une chute de 1m, étanche IP44
- Diamètre du corps : 32 mm

Lampe torche à LED multicolores LMP1019 livrée avec 1 embout avec interrupteur déporté, 1 embout avec interrupteur tactique, 1 pile 26650 rechargeable 4000 mAh 3,7 V, 1 chargeur de pile sur Micro USB, 1 dragonne de poignet et 1 guide d'utilisation.

Entretien :

Soufflez doucement pour chasser toute poussière ou débris de la lentille (ou utilisez un pinceau doux spécial lentilles). Pour éliminer les salissures ou empreintes de doigts, nettoyez à l'aide d'un chiffon doux en coton en effectuant des mouvements circulaires. Utiliser un chiffon rugueux ou frotter inutilement la lentille peut la rayer et causer, le cas échéant, des dommages irréversibles. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez une lingette spéciale lentilles et un liquide de nettoyage pour lentilles type photographique, ou encore de l'alcool d'isopropyle. Appliquez toujours le liquide sur le chiffon et jamais directement sur la lentille. Nettoyer les contacts de votre lampe torche de temps en temps améliore la performance de la lampe. En effet, des contacts sales peuvent amener la lampe torche à vaciller, à s'allumer par intermittence ou à ne pas s'allumer du tout. Tous les 6 mois, nettoyez les filets du couvercle du compartiment de piles et du tube de la lampe torche avec un chiffon sec, puis appliquez une mince couche de lubrifiant au silicone sur le joint torique en caoutchouc. Ne retirez jamais la tête de la lentille ni aucun des composants internes. Vous pourriez endommager la lampe torche et rendre caduque votre garantie.

Précautions d'emploi :

Chargez complètement la pile avant la première utilisation. La lampe torche à LED multicolores LMP1019 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Evitez de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

Le temps de fonctionnement de votre lampe torche dépend de son utilisation en continu ou par intermittence. Un fonctionnement par intermittence permet de rallonger le temps d'autonomie de la pile.

La LED est une source de lumière qui fonctionnera pendant toute la durée de vie de la lampe. Il ne sera jamais nécessaire de la remplacer. Enlevez la pile lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. La lampe torche à LED multicolores LMP1019 étant une lampe à forte intensité lumineuse, elle peut atteindre des températures élevées. Il est normal que le corps en aluminium de la lampe devienne très chaud lors d'un usage continu. Eloignez-la des enfants. Manipulez-la avec précaution.

[Télécharger le guide d'utilisation](#)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.